DAIKIN

СТАЕН КЛИМАТИК DAIKIN

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

СЕРИЯ R32 СПЛИТ

МОДЕЛИ

Ръководство за монтаж
Серия R32 сплит

Български

FTXC20CV1B	RXC20CV1B
FTXC25CV1B	RXC25CV1B
FTXC35CV1B	RXC35CV1B
FTXC50CV1B	RXC50CV1B
FTXC60CV1B	RXC60CV1B
FTXC71CV1B	RXC71CV1B

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Преди работа с уреда прочетете внимателно предпазните мерки в това ръководство.

Този уред е напълнен с R32.

- Предпазните мерки, описани в настоящото ръководство, са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. И двете групи съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте стриктно и безусловно всички предпазни мерки.
- Значение на бележките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до тежка повреда или загуба на човешки живот.

⚠ ВНИМАНИЕ Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до инцидентни щети или тежка повреда, които може да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

- Знаците за безопасност в това ръководство имат следните значения:

❗ Задължително спазвайте инструкциите. ❗ Задължително направете заземяване. ⃠ Никога не опитвайте.

- След завършване на монтажа направете пробно пускане, за да проверите за неизправности, и обяснете на потребителя как да работи с климатика и да се грижи за него с помощта на ръководството за експлоатация.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поискайте монтажните работи да се извършват от вашия търговец или от квалифициран персонал.
Не се опитвайте да монтирате климатика сами. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токов удар или пожар.
- Тоя уред не е предназначен за използване от лица, включително деца, с намалени физически, сетивни или умствени способности, или такива, които нямат опит и познания освен ако те не са под наблюдение или инструктиране относно използването на уреда от лицата, отговарящи за тяхната безопасност.
- Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Монтирайте климатика в съответствие с указанията в настоящото ръководство за монтаж.
Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токов удар или пожар.
- Уверете се, че при монтаж използвате само посочените тръбни аксесоари и части.
Използуването на указаните части може да доведе до падане на уреда, изтичане на вода, токов удар или пожар.
- Монтирайте климатика върху основа, която е достатъчно здрава да издържа неговата тежест.
Ако основата не е достатъчно здрава, тя може да доведе до падане на оборудването с причиняване на наранявания.
- Електрическите работи трябва да се извършват в съответствие с приложимите национални и местни разпоредби.
Използвайте само специално предназначения захранващ кръг. Недостатъчният капацитет на захранващия кръг и неправилно изпълнените електрически работи може да причинят токов удар или пожар.
- Използвайте специално предназначения захранващ кръг. Никога не използвайте истинския на захранване съвместно с други уреди.
- Използвайте кабел с подходяща дължина.
Не използвайте разклонени проводници или удължители, тъй като то могат да доведат до прегряване, токов удар или пожар.
- Уверете се, че всичкия кабелен си надеждно закрепени, че са използвани указаните проводници и че клемните съединения или проводниците не са подложени на външно въздействие.
Неправилните съединения или ненадеждното закрепване на кабелите може да причинят прегряване с повишаване на температурата или пожар.
- Когато свързвате захранването и кабелите между вътрешното и външното тяло, разположете кабелите така, че капакът на командната кутия да може да се затваря без проблеми.
Неправилното разположение на капака на командната кутия може да причини токов удар, пожар или прегряване/изгаряне на клемите.
- След изпълнение на захранващото и свързващото окабеляване прекарайте кабелите така, че да не оказват излишен натиск върху електрическите кабели или свързаните помежду им клеми.
Лошото монтиране на кабелите може да причини прегряване, токов удар или пожар.
- Когато монтирате или местите климатика, задължително изтеглете контура на хладителя агент, за да гарантирате обезвъздушаването му, и използвайте само указаната хладителя агент (R32).
Различното на водата или друго чужди тела в контура на хладителя агент ведо до причиняване повишаване на налягането, които може да доведе до повреда на оборудването и дори нараняване.
- Монтажната височина от пода трябва да бъде над 2,3 m.
- Ако по время на монтажа се появуват изтичания на хладителя агент, проверете незабавно поведението.
Хладителят агент може да образува токсичен газ, ако бъде изложен на огън.
- След приключване на монтажа проверете за изтичане на хладителя газ.
Ако в стаята или апартамента на хладителя газ е той всеки в контакт с нагревателя на ел. уред, вентилатори-нагреватели, отопителни или готварски печки, може да се отделят токсични газ.
- По время на експлоатация спрете компресора, преди да свалите тръбата за хладителя агент.
Ако компресорът все още работи и спирателните клапани е отворен по время на изтегляне, при сключване на тръбата за хладителя агент ще бъде всмукан въздух, доведящи до анормално налягане в оградителния цикъл, които може да причини повреди на оборудването и дори нараняване.
- По время на монтажа монтирайте здраво тръбите за хладителя агент, преди да пуснете компресора.
Ако тръбите за хладителя агент не са закрепени и спирателните клапани е отворен, докато компресорът работи, це бъде всмукан въздух, доведящи до анормално налягане в оградителния цикъл, които може да причини повреди на оборудването и дори нараняване.
- Непременно заземете климатика.
Не заземявайте уреда или тръбопроводи, съмнителни или проводник за заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари.
- Задължително монтирайте прекъсвач на вертигта при утечка към земя. Неизпълнението на прекъсвач на вертигта при утечка към земя може да доведе до токови удари или пожар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никой електрически проводник не трябва да се допосва до тръбите за вода или дамаците от частите на електроинструмента на климатизиране.
- Гледа монтажа или обслужване на уреда да уверите, че е ИЗКЛЮЧЕН.
- Гледа обслужване на климатика го изключете от електрическото захранване.
- Не докосвайте захранващия кабел, когато захранването е ВКЛЮЧЕНО.
Такъвче да доведе до сериозни токови удари и пожар.
- Спазвайте най-малко 1 m отстояние на вътрешните и външните тяло, кабела на електрозахранването и предавателните кабели от телевизия и радиоприемници, за да избегнете смущения в картината и грешки. В зависимост от вида на електронна апаратура техника, предаваните вълни до хора могат/техни/дори/при/ниски/ 2 m.
- Не изполвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване (ако е препоръчвано) или за почистване, различни от тези, препоръчвани от производителя.
- Уверете се, че по время на експлоатация в помещение, в която няма постоянно работещи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрическо нагревателен).
- Не пробивайте и не горете.
- Имайте предвид, че хладителите агенти може да нямат миризма.
- Трябва да се уверите, че е осигурена, монтирана и изолирана в помещението с площ на пода, по-голяма от 1m² (ка. Раздел "Следващи предпазни мерки при работа с уред с R32").
Ако е налице да се изолираните в помещение площ на пода, тръбата до вентилатора е добре монтирана помещение.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Производителят може да предоставя друга подходящи примери или допълнителна информация за мерки на опасения агент.

⚠ ВНИМАНИЕ

- По експлоатация климатика на мета, водете ежедневно от тях на запалени газ.
Ако тяхна по-отгоре от 20 бара/ден/ежедневно, ако опасност от изливане на пожар.
- Монтирайте дренажна тръба съгласно инструкциите в тоя ръководство, за да осигурите правилен дренаж, и е изолирайте, за да предотвратите образуването на конденз.
Неправилното свързване на дренажната тръба може да доведе до теч на вода и повреда на имотите.
- Не пренасяйте уреда.
Тъй в предварително зарядени фабрично. Пренасянето/ще/ще/ако/ще/ако/ще/ако